



* Vorfilter nur nötig, wenn Sole-Luft-Wärmetauscher keinen integrierten Filter enthält

Standardinstallation für winterliche Luftvorwärmung und sommerliche Luftvorkühlung mit einem Sole-Luft-Wärmetauscher vor einer Lüftungsanlage mit 100%-Bypass-Schaltung für den Sommerbetrieb. Bei Lüftungsanlagen ohne Bypass nur für Frostschutz im Winter nutzbar.

netec

Installationschema PGR-2 mit HTR2-2 und LHR
Netec Energietechnik, Sachsenstr.27, D-32756 Detmold
Tel. 05231- 390 748 info@sole-ewt.de www.sole-ewt.de